

# NIPPON VALVE

Nippon Valve Controls, Inc. 是一家專業從事自動閥設計與製造的公司。以自動閥應用為核心理念，從操作機構到閥門本體皆由自家研發設計，充分發揮驅動器與閥門之間的最佳性能匹配，進而實現低扭力、低維護頻率及高穩定性的產品優勢。隨著產業量產化持續進步、自動化需求快速提升，自動閥已成為支撐現代工業與高端產業的重要核心元件。

憑藉成熟的技術能力與豐富的產業經驗，提供符合客戶需求的高品質產品與流體控制解決方案，產品廣泛應用於：

## ● 半導體產業

### ◆ 工業廢氣濕式洗滌機台

使用產品: 螺紋型臥式三通球閥  
PNDSL905UUF (氣動)

產品結構 / 特色: SL系列，L型球芯，用於流向切換。  
具備高穩定密封性能的4面閥座型螺紋式臥式三通球閥。  
主體/閥球材質 SCS14A。  
閥座/閥桿密封材質 F-PTFE。



### ◆ Chiller冷卻水機台

使用產品: 螺紋型立式三通球閥  
CMXTE205TTP (電動)

產品結構 / 特色: TE系列，不鏽鋼製的長頸螺紋型立式三通球閥。  
適用保溫工程，用於流向切換、流體分流及混合控制。  
採縮徑設計（比配管口徑小兩個尺寸），體積輕巧。  
適合安裝於狹窄空間內，與設備整合。



## 銅箔廠

使用產品: 螺紋型球閥  
AM1E-205UUT (電動)

產品結構 / 特色: E系列，採用不鏽鋼材質製成，具備優異的耐腐蝕性能。  
為比管徑小一級尺寸的標準流量型設計，具有輕巧且緊湊的特點。  
適合安裝於狹小空間內，可輕鬆與各類設備進行整合應用。



## 遊艇產業

使用產品: 螺紋型立式三通球閥  
CD2T-005YYF (電動)

產品結構 / 特色: T系列，採黃銅製，小型輕量、經濟型。  
採縮徑設計（比配管口徑小兩個尺寸）。  
適合安裝在狹窄的空間內，與設備整合。  
用於流道切換及流體的分流、混合。



## 食品自動化製程

使用產品: 法蘭型球閥  
AD2BR001TTF (電動)

產品結構 / 特色: BR系列，是通用法蘭型球閥，可用於多種用途。  
閥桿密封部採用彈簧自動補償設計，可因應密封圈磨耗及溫度、壓力變化，維持適當的密封力，而降低壓蓋 (壓緊填料或密封圈的零件) 部位的維護需求。



## 展林企業股份有限公司

### 台北總公司

11503台北市南港區園區街3-1號5樓之3  
(南軟二期G棟)  
電話: 02-27723316 傳真: 02-81926485  
E-mail : fayin.tw@msa.hinet.net

### 高雄辦事處

800408高雄市新興區民生一路56號21樓之6  
電話: 07-2266958 傳真: 07-2135651  
E-mail : fayin.tw@msa.hinet.net

 Manufacture of automatic control valves  
NIPPON VALVE CONTROLS, INC.

1-21-19 Meiekiminami, Nakamura-ku,  
Nagoya 450-0003 Japan  
Tel:81-52-582-6435  
Fax:81-52-582-6439

